

# TY-T25 Guide de déballage et d'installation

Veuillez suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous, faute de quoi le drone risque d'être endommagé à **99,99%**.



1 Installez les 4 protections sous les sièges du moteur comme indiqué ci-dessus.

2 Insérez 3 piles AAA 1.5V dans la télécommande comme indiqué ci-dessus et installez également la batterie du drone dans le drone.

3 Placez le drone sur le sol dans la direction indiquée ci-dessus.

**4** "Veuillez suivre les étapes graphiques ci-dessous pour connecter et calibrer le drone avec la télécommande. Veuillez noter que le drone doit être calibré sur un plan horizontal avant de décoller, sinon le drone volera de manière incontrôlée et sera perdu! Si le drone est inversé, incliné, heurté, etc. Pendant le vol, vous devez éteindre le drone et la télécommande, puis les rallumer, les connecter et les calibrer."



4-1 Placez le drone à l'horizontale tout en faisant correspondre la fréquence.

4-2 Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer. (L'indicateur s'allume rapidement après la mise en marche).

4-3 Cliquez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour l'allumer. (Vous entendrez un "bip" et verrez une lumière rouge clignotante).

4-4 Poussez le joystick gauche vers le haut une fois.

-1-



4-5 Poussez le joystick gauche une fois vers le bas. (À ce stade, la lumière rouge de la télécommande et du drone reste allumée, ce qui indique que la télécommande est connectée au drone).

4-6 Tirez le joystick gauche-droit en diagonale vers le bas à un angle de 45° en même temps (vous entendrez un "bip" pendant 2 secondes, indiquant que le drone a été calibré avec succès).

## 5 Instructions pour le remplacement de l'hélice:



5-2 Relever l'hélice comme indiqué ci-dessus.

5-3 Installez l'hélice de rechange fournie sur l'arbre du moteur comme indiqué ci-dessus, et appuyez dessus pour la mettre en place.

Veuillez noter l'étiquette (A ou B) sur l'hélice lorsque vous la remplacez, et installez-la dans la position correcte comme indiqué ci-dessus.

-2-

"Remarque:

1. Une fois la configuration terminée, poussez la manette gauche vers le haut une fois pour activer les hélices, poussez-la à nouveau pour décoller. Essayez d'utiliser le drone dans un environnement sans vent ou avec un vent léger.
2. Si la lumière de la télécommande clignote pendant le vol, remplacez rapidement les piles de la télécommande.
3. Si vous entendez la télécommande émettre continuellement un "bip bip bip" pendant le vol, veuillez remplacer rapidement la batterie du drone.
4. Afin d'assurer la sécurité du transport, la charge de la batterie d'usine est faible. Veuillez la charger complètement avant de l'utiliser!
5. Avant l'utilisation, vous devez scanner le code QR sur la pièce jointe "Mode d'emploi de l'APP" sur votre téléphone portable pour télécharger l'APP et l'utiliser conformément aux instructions, afin que vous puissiez utiliser des fonctions telles que la prise de photos et de vidéos."

Merci de votre confiance et de votre soutien à notre magasin!